

HARDWARE	QUANTIDADE	MARCA	MODELO
Switch	4	HP	Procurve Switch 2810
Servidor	34	HP	ProLiant DL140 G3
Servidor	2	IBM	P6 - 520 (8203-E4A)
Library TSM	2	IBM	LIBRARY IBM 3100
Servidor	1	IBM	P5 (9133-55A)
Router	1	CISCO	VPN3000
Servidor	13	IBM	X3250
Servidor	1	IBM	P7-8233-E8B
Storage	1	IBM	DS3524
Servidor	2	IBM	P720
Disk Expansion	2	IBM	FC-5802
Flex System	1	IBM	Flex System Enterprise Chassis
Computer Node	12	IBM	Flex System x240 Compute Node, Xeon
Storage	3	IBM	V3700
Switch	2	IBM	Express IBM System Storage SAN24B-5
Servidor	2	IBM	X3253

O storage DS3524 já não está mais em produção, ele foi que deu problema ano passado e devido a isso migramos os dados dele para o storage EMC.

- **Library IBM 3100** – Qual drive LTO utiliza o equipamento (este equipamento trabalha com LTO 4,5,6 e 7)?
 - <https://www.ibm.com/downloads/cas/EYQ0LQM6>

A nossa Library trabalha com as fitas LTO 5 de 1.5Tb

- **Storages e Disk Expansion** – Precisamos saber a quantidade e especificações dos discos de cada equipamento.

Storage V3700 hoje tem uma capacidade de 26tb temos 3 disk Expansion e cada HD – 600GB 10K – 6GB SAS – FRU 00Y2430.