

## MAPA DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICM AMAZONAS




### LEGENDA

- ULs\_DNIT
- ⊙ CAPITAIS
- CIDADES
- RODOVIAS FEDERAIS
- CONCESSÃO FEDERAL/ESTADUAL
- CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO
- - - FEDERAL - PLA
- - - FEDERAL PLA + ESTADUAL PAV
- RODOVIAS ESTADUAIS
- GESTÃO RONDÔNIA

### Nº DE CONTRATO

- CONSERVA
- CREMA
- RESTAURAÇÃO
- DESCOBERTO

FAIXA	CONDICÃO
	ICM < 30 BOM
	30 < ICM < 50 REGULAR
	50 < ICM < 70 RUIM
	ICM > 70 PÉSSIMO



Nota:  $ICM = 70 \times IP + 30 \times IC$   
 $IP = PPanels \times 50 + PRemendos \times 30 + PTrincamento \times 20$   
 $IC = PProçada \times 30 + PDrenagem \times 20 + PSinalização \times 50$

ICM: Índice da Condição da Manutenção;  
 IP: Índice do Pavimento;  
 IC: Índice da Conservação  
 Dados apresentados se referem aos últimos levantamentos disponíveis no SUPRA, até novembro 2024.

Versão Atualizada SNV 2024 - ABRIL/24  
 Sistema de Coordenadas: GCS SIRGAS 2000  
 Datum: SIRGAS 2000  
 Unidades: Graus  
 Elaboração: CGMRR - DIR - DNIT

