


**MAPA DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICM TOCANTINS**



- LEGENDA**
- ULS\_DNIT
  - ⊙ CAPITAIS
  - CIDADES
  - RODOVIAS FEDERAIS
  - CONCESSÃO FEDERAL/ESTADUAL
  - CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO
  - - - FEDERAL - PLA
  - - - FEDERAL PLA + ESTADUAL PAV
  - RODOVIAS ESTADUAIS
- Nº DE CONTRATO**
- CONSERVA
  - CREMA
  - RESTAURAÇÃO
  - DESCOBERTO

FAIXA	CONDIÇÃO
ICM < 30	BOM
30 < ICM < 50	REGULAR
50 < ICM < 70	RUIM
ICM > 70	PÉSSIMO



Nota:  $ICM = 70 \times IP + 30 \times IC$

$IP = PPanels \times 50 + PRemendos \times 30 + PTrincamento \times 20$   
 $IC = PРоçada \times 30 + PDrenagem \times 20 + PSinalização \times 50$

ICM: Índice da Condição da Manutenção;  
 IP: Índice do Pavimento;  
 IC: Índice da Conservação

Dados apresentados se referem aos últimos levantamentos disponíveis no SUPRA, até setembro 2024.

Versão Atualizada SNV 2024 - ABRIL/24  
 Sistema de Coordenadas: GCS SIRGAS 2000  
 Datum: SIRGAS 2000  
 Unidades: Graus  
 Elaboração: CGMRR -DIR - DNIT

